

PROFILE PODOKIENNE „CIEPŁE PARAPETY

W związku z dużym zainteresowaniem profilami podokiennymi postanowiliśmy przybliżyć sposób montażu oraz zalety jakie płyną z zastosowania tych elementów.

„Ciepłe parapety” wykonane są ze styroduru. Na specjalnej listwie PCV naklejana jest taśma rozprężna wypełniająca szczelinę między ramą okna a profilem podokiennym.



Przed zamontowaniem należy pamiętać o przygotowaniu profilu oraz otworu okiennego, który musi być wypoziomowany a powierzchnia gładka. Następnie układamy na „sucho” przyszykowane elementy i wyznaczamy miejsce wbudowania.

Jeśli już wszystko gotowe to można przejść do kolejnego etapu, gdzie za pomocą specjalnego kleju montujemy „ciepłe parapety” do muru i uszczelniamy połączenia między profilami oraz styku połączeń między profilem a ramą okienną. Na sam koniec wykonujemy montaż okna.



Zastosowanie profili podokiennych pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii i strat ciepła. Poprawia mikroklimat pomieszczeń oraz likwiduje mostki termiczne.

Firma Bralbud