

Instrukcja przygotowania otworów okiennych do montażu warstwowego z użyciem folii zewnętrznej oraz wewnętrznej ( ciepły montaż )

1. Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych należy wyrównać zaprawą murarską.



2. Należy zwrócić uwagę, aby wyrównać również dolną część otworu okiennego.



3. Aby zapewnić prawidłową izolację od zewnętrznej strony budynku, otwór okienny wokół ościeża powinien być również wyrównany np. zaprawą murarską, na całym obwodzie-szerokość ok. 100mm.



4. Poniżej zdjęcie przedstawiające prawidłowo przygotowane otwory do montażu warstwowego z użyciem folii zewnętrznej oraz wewnętrznej .



Z poważaniem  
Firma Bralbud